

Pinnacle™ Zym Clarify+

Información del producto



Tipo:

Preparación de enzimas pectolíticas para una clarificación rápida.

Características:

- Pinnacle™ Zym Clarify+ permite una rápida depectinización del mosto/vino.
- Pinnacle™ Zym Clarify+ reduce la viscosidad y la turbiedad del mosto, incluso con condiciones de desfangado difíciles.

Aplicación:

- Pinnacle™ Zym Clarify+ agiliza la clarificación de todos los mostos blancos y rosados, además de los mostos tintos turbios tratados térmicamente y los vinos tintos de prensa.
- Pinnacle™ Zym Clarify+ acorta el proceso de clarificación obteniendo lías más compactas y un mosto más transparente.
- Pinnacle™ Zym Clarify+ se recomienda para variedades de uva de difícil clarificación con altas concentraciones de pectina, además de un pH bajo y/o mostos de baja temperatura.
- Pinnacle™ Zym Clarify+ realiza la finura aromática de los vinos blancos y rosados y el valor de la elaboración del vino tinto aumentando el rendimiento del mosto.

Formulación:

Concentrado pectolítico, glicerol, agua, conservantes (benzoato sódico y sorbato potásico).

Instrucciones de uso:

En mosto blanco/rosado: añadir Pinnacle™ Zym Clarify+ lo antes posible tras el prensado. Pinnacle™ Zym Clarify+ también puede ser añadida durante el prensado para incrementar el rendimiento del prensado y mejorar la clarificación.

En tintos: añadir Pinnacle™ Zym Clarify+ lo antes posible tras el prensado.

Producto aprobado para uso enológico, de conformidad con el reglamento (CE) n° 606/2009 y el codex OIV.

Dosificación:

Desfangado y clarificación en blancos/rosados:

2-3 ml/hL para una temperatura aproximada de $\leq 12^{\circ}\text{C}$.

1.5-2 ml/hL para una temperatura aproximada de $\geq 12^{\circ}\text{C}$.

Mostos tintos tratados térmicamente: 4 ml/hL.

Mosto tinto prensado: 2 ml/hL.

Actividad:

Actividad ≥ 1000 PE/g.

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar en temperaturas inferiores a 10°C .

Envasado:

Botella de 1kg, garrafa de 25kg.

Vida útil:

Tres años a partir de la fecha de fabricación.

Base científica:

Las partículas de bentonita tienen cargas negativas y atraen partículas con cargas positivas como proteínas (por ej., enzimas). Por tanto, no se recomienda la aplicación simultánea de Pinnacle™ Zym Clarify+ y bentonita. La bentonita puede añadirse cuando se haya completado el tratamiento de enzimas.